

# VECTOR 1550, VECTOR 1950



## После погрузки груза:

1. Включите агрегат главным выключателем.
2. Установите **Заданную температуру перевозки** (нижнюю допустимую границу) кнопками Вверх или Вниз, нажмите Равно для подтверждения.
3. Не следует температуру снижать ступенчато. Задавайте заданную температуру перевозки сразу.
4. Не используйте режим Старт-Стоп при низкой или очень высокой температуре окружающего воздуха; при перевозке продуктов глубокой заморозки в жаркое время года; при перевозке свежих овощей и фруктов, а также любых других чувствительных к температуре грузов.

**Летом** (с 15 апреля по 15 октября) управляющим должен быть настроен **датчик подающего воздуха**.

**Зимой** (с 15 октября по 15 апреля) управляющим должен быть настроен **датчик возвратного воздуха**.

SELECT – НАСТРОЙКИ – КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ – ВОЗВРАТНЫЙ ВОЗДУХ / ПОДАЮЩИЙ ВОЗДУХ

## Загрузка подготовленного груза:

1. Перед загрузкой груза предварительно охладите кузов до температуры не ниже 0°C, после этого запустите оттаивание вручную.
2. Загрузку разрешается производить только при выключенном агрегате.
3. Не блокируйте испаритель и воздушные каналы перевозимым грузом.
4. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха со всех сторон груза.
5. В случае отсутствия продувки, груз в кузове может быть испорчен.

## Если агрегат не заводится:

1. Проверьте наличие солярки в баке холодильного агрегата.
2. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
3. Свяжитесь с механиком по ремонту. Телефон сервисного центра в г. Бишкек - +996 555 326 620

## Если агрегат остановился по аварийному сигналу:

1. Прочитайте номер аварийного сигнала на панели управления.
2. Свяжитесь с механиком по ремонту. Телефон сервисного центра в г. Бишкек - +996 555 326 620

Для поиска ближайшего сервиса Carrier используйте Android приложение **Carrier Transicold Locator**.

## Служба поддержки клиентов Carrier OneCall 24 часа:

+32-11-87-91-00, платно

00-800-CARRIER1 из любой страны, бесплатно

**8-10-800-22774371** из России и Казахстана, бесплатно, даже с мобильного.

Файл скачан с сайта [Carrier.kg](http://Carrier.kg) – официального дистрибьютора Carrier Transicold на территории Кыргызстана